

Portes Commander la gâche électrique avec un poussoir radio supplémentaire

Situation actuelle :

Pour les cabinets médicaux, les locaux de vente, les bureaux, etc., commander une porte avec un poussoir radio.


Solution :

Un récepteur radio ALADIN est connecté à une gâche électrique et commandé via un poussoir radio (un ou plusieurs).

Le récepteur radio est programmé dans la fonction « impulsion ».

Particularités :

- Il faut toujours utiliser la fonction « Impulsion avec arrêt d'urgence 5s » (en cas de liaisons radio peu sûres)
- Alternative : utiliser un récepteur avec 24V (404 662 029) ou 12 V (404 662 019)
- Dans les bâtiments publics, utiliser plutôt des poussoirs radio avec des touches imprimées



Produits :

- 207 001 009 ALADIN Poussoir radio simple, blanc
- 404 661 109 ALADIN Récepteur EnO 230V, sans potentiel

Programmation :

Récepteur :

1. Réce. : régler fonction **FUNC 3 / MODE 6**
2. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED clignote vert)
3. Poussoir radio : appuyer **2x** sur poussoir radio
4. Réce. : LED s'allume 3s
5. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)

Autres fonctions / paramètres réglables selon le manuel